

Anforderung iFOBT auf Muster 10

Das Formular ist ein Auftragsformular für die Anforderung von iFOBT. Es enthält Felder für Name, Adresse, Geburtsdatum, Blutgruppe, Geschlecht, Familienanamnese, Krankheitsanamnese, aktuelle Beschwerden, Einnahme von Medikamenten, Allergien, Operationen, Trauma, Schwangerschaft, Stillzeit, Ernährung, Raucherstatus, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Sonstiges, und eine Unterschrift des Arztes. Ein QR-Code ist ebenfalls vorhanden.

Für die Vorsorgeuntersuchung nach der Krebsfrüherkennungsrichtlinie bitte unbedingt

„PRÄVENTIV“

ankreuzen. Die kurative Anforderung ist der ärztlichen Indikation bei Krankheit oder Krankheitsverdacht vorbehalten, auch zur Verlaufskontrolle.

Ihre Ansprechpartner

Anforderung und Abholung von Stuhl-Entnahmesystemen:

Fahrdienst/Versand

Telefon (0421) 2072-199

Medizinische Fragestellungen:

Dr. med. Andreas Gerritzen

Telefon (0421) 2072-108

Schrittweise Durchführung der Stuhlprobennahme



Vor- und Nachname sowie das Datum der Probennahme auf das etikettierte Proberröhrchen schreiben.



Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.



Nach dem Stuhlgang das Proberröhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.



Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.



Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.



Teststab in das Proberröhrchen stecken und dieses somit verschließen. Nach einem hörbaren „Klick“ ist das Proberröhrchen ordentlich verschlossen. Probenahme **nicht** wiederholen!



Das verschlossene Proberröhrchen kräftig schütteln. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschließen Sie diesen.



Bringen Sie das Proberröhrchen so rasch wie möglich an die ausgebende Stelle zurück; eine schnelle Rückgabe erhöht die Probensicherheit.

Pro Patient wird ein Probenentnahmeset im Rahmen der Untersuchung zur Verfügung gestellt.

